

1. Od zariadenia odpojte hlavné aj záložné napájanie (ak je pripojené).
2. Pripojte zariadenie k PC USB káblom.
3. Jumprom vyskratujte piny DEF na zariadení
4. Pripojte zariadenie na napájanie.
5. Vo vašom PC sa objaví nová jednotka (disk) s názvom BOOT DISK. .
6. Vymažte BIN súbor, ktorý sa nachádza na tejto jednotke (disku) a nahradte ho súborom s novým firmvérom.
7. Opäť odpojte napájanie aj USB kábel.
8. Pripojte napájanie a počkajte cca 10s, potom odstráňte jumper z pinov DEF.
9. Zariadenie funguje s novým firmvérom a je pripravené.

**POZOR.** Pri zmene firmvéru sa stratia všetky nastavenia zariadenia. Súbory s konfiguráciou uloženou s rozdielnymi verziami firmvéru nie sú vzájomne kompatibilné. Ak aktualizujete firmvér na nainštalovanom zariadení (s funkčnou konfiguráciou), odpíšte si pred aktualizáciou užívateľské čísla a poznačte nastavenia zariadenia.

